





Instalacja

Urządzenie może być zainstalowane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę.

- 1 › Wybrać miejsce instalacji. Zaleca się montaż filtra na rurze powrotnej obiegu grzewczego przed kotłem w łatwo dostępnym miejscu.
- 2 › Wyłączyć ogrzewanie i opróżnić instalację.
- 3 › Oznaczyć odcinek rury, a następnie wyciąć go i usunąć zadziory.
- 4 › Zamontować dostarczone zawory odcinające na rurze wlotowej i wylotowej.
- 5 › Osadzić trójnik filtra w zaworach, upewniając się, że kierunek strzałki jest zgodny z kierunkiem przepływu w systemie grzewczym. Między trójnikiem a zaworami umieścić dostarczone uszczelki i dokręcić mocno nakrętki wewnętrzne. Następnie dokręć zewnętrzne nakrętki dociskowe na zaworach, zapewniając ich szczelność.
- 6 › Zamontować korpus filtra do trójnika, a następnie za pomocą dostarczonego klucza dokręcić pierścień zaciskowy (nie dokręcać zbyt mocno). Filtr musi być zainstalowany pionowo. Rdzeń magnetyczny można wysuwać po montażu filtra.
- 7 › Otworzyć zawory odcinające, napełnić instalację i uruchomić ogrzewanie.
- 8 › Odpowietrzyć system za pomocą odpowietrznika.

